Fahrzeug DCC - Functions Mapping

Infrarot / DCC / Function mapping

	F0	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Scheinwerfer und Rückleuchten	☑	☐	☐	☐									
Fernlicht	☐	☑	☐	☐									
Rundumleuchten	☐	☐	☑	☐									
Bestehende Befehle aufheben	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐				
Makro 1 (blinkt nach rechts)	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐				
Makro 2 (blinkt nach links)	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐				
Anfahr- und Bremsverzögerung aufheben	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Infrarotsender abschalten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐
Makro 3					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Makro 4					☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐
Makro 5					☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐
Makro 6										☐	☑	☐	☐
Warnblinker										☐	☐	☑	☐
Abfahren / Nordpolmagnet ignorieren										☐	☐	☐	☑
CV		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Wert		2	4	8	2	4	8	16	64	16	32	64	128

From:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/ - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/car/fahrzeug-dcc

Last update: **01.05.2026 18:57**