

Einstellungen für Rauchgeneratoren

Tipp zum Betrieb von Seuthe Rauchgeneratoren in Märklin-Dampflok mit dem Decodertyp mLD3/mSD3:

Ich habe diese Kombination mit der BR 078 (#39785) im Bestand und wollte nun erreichen, dass die Lok abhängig von Stand und Fahrt unterschiedlich stark raucht. Nun geben die diversen Anleitungen die Einstellmöglichkeit CV 120 = 7 „Rauchgenerator“ für den AUX 1 (an dem hängt bei dieser Lok der Raucher) aus. Das alleine hat bei meiner Lok nichts bewirkt; ich habe dann herausgefunden, dass mit der CV 121 die gewünschte Rauchintensität im Stand eingestellt wird (Bereich 0-255, die stand bei mir auf 255, muss aber runter). Sobald die Lok fährt, wird der Raucher dann ohne weitere Maßnahmen voll angesteuert.

Hinweis: wenn man ein Modell hat, bei dem der Raucher an einem „höherwertigen“ Ausgang hängt, sind die genannten CV-Nummern jeweils um 4 höher (AUX 2 = CV 124/125, AUX 3 = CV 128/129 usw.). Weitere Zustände kennt Märklin hier nicht (bei Zimo und ESU gibt es dagegen 3 CVs, mit denen die Rauchintensität geregelt werden kann: Stand, Beschleunigung und Beharrungsfahrt).

From:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/maerklingigital/msd3/einstellungen-fuer-rauchgeneratoren>

Last update: **22.06.2025 01:43**

