

+SmartHand-Classic Handregler einstellen

The screenshot shows the SmartHand Manager interface. On the left is a table with columns 'Nr.', 'Gesteuertes Objekt', and 'Mid.'. The table contains 31 rows, each with a checked checkbox in the 'Nr.' column. A red circle with the number '1' points to the 'Webserver starten' button in the 'Verbindungseinstellungen' section. A red circle with the number '2' points to the 'Classic-Handregler verwenden' checkbox in the 'SmartHand Mobile Einstellungen' dialog box.

Verbindungseinstellungen:

- ☒ Webserver starten
- URL: (Lan)

SmartHand Mobile Einstellungen

Nr.	Benutzer	IP-Adresse
01		192.168.178.81
02		192.168.178.80
03		192.168.178.148
04		192.168.178.166
05		192.168.178.10
06		192.168.178.148
07		192.168.178.148
08		192.168.178.12
09		192.168.178.12
10		192.168.178.12
11		192.168.178.12

Servereinstellungen:

- Timeout: Startseite:

Client:

- Kachelbreite: Kachelhöhe:

Zeitverhalten:

- Ruheintervall: Aktualisierung: Aktualisierungsanzahl:

Bildqualität: Schlecht/Schnell Gut/Langsam

Einstellungen - Classic:

- ☒ Classic-Handregler verwenden

Buttons: OK, Abbrechen, Hilfe

+ SmartHand Mobile Einstellungen

Nr.	Benutzer	IP-Adresse
01		192.168.178.81
02		192.168.178.80
03		192.168.178.148
04		192.168.178.166
05		192.168.178.10
06		192.168.178.148
07		192.168.178.148
08		192.168.178.12
09		192.168.178.12
10		192.168.178.12

OK

Abbrechen

Hilfe

Servereinstellungen:

Timeout: 5000

Startseite: Split View

Client:

Kachelbreite: 1024

Kachelhöhe: 1024

Zeitverhalten:

Ruheintervall: 500

Aktualisierung: 100

Aktualisierungsanzahl: 3

Bildqualität: Schlecht/Schnell

Gut/Langsam

Einstellungen - Classic:

☒ Classic-Handregler verwenden

Schnittstelle: Offline

Baud-Rate: 57600

From:
<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - Wiki der Modellbahn-Anlage.de

Permanent link:
<https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/sh/smarthand-classic-handregler-einstellen>

Last update: 06.11.2025 11:28

