

Wagen be- und entladen (Wagen und Ladung)

Für realistische Massensimulation kann für jeden Wagen ein Vollgewicht und ein Leergewicht angegeben werden. Mit einem speziellen Menübefehl kann zwischen beiden Gewichten hin und her geschaltet werden. Das heißt, es kann das Beladen und Entladen von Wagen simuliert werden. Der momentan bestehende Ladestatus (beladen oder nicht) wird bei der Berechnung der möglichen Höchstgeschwindigkeit und Massenträgheit eines Zugverbands berücksichtigt.

Wagen können auch automatisch während einer laufenden Zugfahrt beladen oder entladen werden.

Das automatische Entladen von Wagen kann auch dazu verwendet werden, die Trägheit eines Zugverbands in verborgenen Teilen der Anlage zu verringern. Um dies automatisch zu bewerkstelligen, entladen Sie alle Wagen, wenn Züge in den verborgenen Anlagenteil einfahren und beladen Sie diese ggf. später, wenn sie wieder an die Oberfläche zurückkehren.

From:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/wagen/wagen-be-und-entladen?rev=1754399194>

Last update: **05.08.2025 15:06**

