
Panasonic IP-Kamera in OBS einbinden

Auch hier muss eine neue Quelle „Media“ erstellt werden. Auch hier muss ein Link eingegeben werden:

```
rtsp://ip-adresse:port/stream
```


Eigenschaften von „kamera“
Lokale Datei
Wiedergabe bei Quellenaktivierung erneut starten
Netzwerkpufferung
2 MB
Eingabe
rtsp://
2:554/stream
Eingabeformat
Wiederverbindungsverzögerung
10 S
Hardwaredekodierung verwenden, falls verfügbar
Nichts anzeigen, wenn Wiedergabe endet
Datei schließen, wenn inaktiv
YUV-Farbbereich
Automatisch
Alpha im linearen Raum anwenden
Durchsuchbar
FFmpeg-Optionen
Zurücksetzen
OK
Abbrechen

From:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/ - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/streaming/obs/ip-kamerapanasonic

Last update: **18.06.2026 10:21**