


Betriebsstelle Lokwechsel



Betriebsstelle Lokwechsel

Eine Lokwechsel-Betriebsstelle wird an den Stellen der Anlage eingerichtet, an denen die Loks in Zügen gegen andere Loks getauscht werden.

Mit Lokwechsel-Betriebsstellen unterstützt TrainController Gold ab Version 10 Sie beim Einrichten und Betrieb von Lokwechseln auf Ihrer Modellbahnanlage.

Für die individuelle Steuerung des Lokwechsels stehen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung.

Lokwechsel werden durch die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen erstellt. Diese Zuweisung erfolgt ähnlich wie die Zuweisung von Blöcken und Weichenstraßen zu Zugfahrten.


Lokwechsel enthalten:

- **Halteblöcke:** Dies sind die Blöcke, in denen ein einfahrender Zug hält, die Lok von den Wagen abkoppelt und in denen die Wagen darauf warten, dass eine andere Lokomotive angehängt wird.
- **Ausfahrtsblöcke:** Dies sind die Blöcke, zu denen die abgetrennten Loks nach der Trennung von den Wagen fahren.
- **Zufahrtsblöcke:** Dies sind die Blöcke, in denen Lokomotiven für den Lokwechsel bereitgehalten werden und von denen aus sie in die Halteblöcke einfahren, um am Ende der Fahrt an die wartenden Wagen anzukoppeln.
- Alle Weichenstraßen, die benötigt werden, damit Loks beim Umsetzen von einem der oben genannten Blöcke zum nächsten fahren können.

Jeder Block in einem Lokwechsel wird als Ausfahrts-, Halte- oder Zufahrtsblock markiert. Dabei wird bei Ausfahrts- und Zufahrtsblöcken auch die Richtung markiert, in der sie wirken. Jeder Block kann in

beliebig vielen Lokwechseln verwendet werden.

Video



Weitere Seiten zum Thema Betriebsstellen

- [Betriebsstelle Umsetzgleis](#)
- [Betriebsstelle Einrichtungsbetrieb](#)
- [Betriebsstelle Ablaufberg](#)
- [Betriebsstelle Eingleisige Strecke](#)
- [Betriebsstelle Ausweichstelle](#)
- [Betriebsstelle Lokwechsel](#)
- [Betriebsstelle Schubbetrieb](#)
- [Betriebsstelle Tunnel](#)
- [Betriebsstelle Abstellbereich](#)
- [Betriebsstelle: Übergabestelle](#)
- [Betriebsstelle Langsamfahrstelle](#)
- [Betriebsstelle Schattenbahnhof](#)
- [Betriebsstelle Mengenregelung](#)
- [Betriebsstelle Bahnhof](#)
- [Betriebsstelle Ausfahrt](#)
- [Betriebsstelle Ladestelle](#)
- [Betriebsstelle Verzweigung](#)
- [Betriebsstelle Rangierbereich](#)
- [Betriebsstelle Vitrine](#)
- [Betriebsstelle Lokschuppen](#)
- [Betriebsstelle Booster](#)

[TrainController](#), [Betriebsstellen](#), [Lokwechsel](#)

From:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/betriebsstellen/lokwechsel>

Last update: **10.09.2025 21:10**

