

Block meldet irrtümlich "belegt"

Einer unserer Blöcke (immer der gleiche!) meldet beim Einschalten der Anlage belegt - nach Kurzschluss der Rückmeldegleise schaltet der Block wieder auf „frei“ und funktioniert wie gewohnt. Hardwarefehler kann durch Tausch der RM ausgeschlossen werden.

Man könnte das mal testen: Öffnen Sie in einer solchen Situation immer zuerst ein Traffic-Control für den betreffenden Block (Menü Fenster) und prüfen Sie zunächst, ob für die Belegmeldung überhaupt ein Rückmelder verantwortlich ist oder nicht vielleicht doch eine immer noch eingeschaltete Markierung in diesem Block.

From:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**



Permanent link:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/bloecke/block-meldet-irrtuemlich-belegt>

Last update: **07.05.2025 15:05**