



# Rangierpfiff beim Abfahren von der Bühne (Drehscheibe, Schiebebühne, Segmentdrehscheibe)


Möchte man, dass eine Lokomotive beim Abfahren von einer Drehscheibe, Schiebebühne oder Segmentdrehscheibe, so geht man im TrainController Gold (ab Version 11) auf den Block der Drehscheibe, Schiebebühne, Segmentdrehscheibe.



Hier geht man über „Blockeigenschaften“ in den Block



Über den Blockeditor kommt man mit einem Doppelklick auf den Block/Kontakt in die Einstellungen des Kontaktmelders



Unter den „Operationen“ wird ein Ablauf gebaut, der jede Lok den Rangierpiff auslösen lässt.

- ✓   Warten auf Bedingung: 00:05:00.000 auf: Kontaktmelder 'A II 3/08 (Drehscheibe steht)' (Aus)
  - ✓   Dann
    - ✓   Warten auf Bedingung: 00:05:00.000 auf: Kontaktmelder 'A II 3/08 (Drehscheibe steht)' (Ein)
      - ✓   Dann
        -   Rangierpiff
        -   Verzögerung 00:00:02.000
        -   Rangierpiff
      -  Sonst
    -  Sonst

Genaue Darstellung der Operation

## Dio Operation im Details

From:  
<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - Wiki der Modellbahn-Anlage.de

Permanent link:  
[https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/drehscheibe\\_schiebebuehne/rangierpiff-beim-abfahren-von-der-buehne?rev=1763060329](https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/drehscheibe_schiebebuehne/rangierpiff-beim-abfahren-von-der-buehne?rev=1763060329)

Last update: 13.11.2025 19:58

