

# Das Fahrdienstleiterfenster

In diesem Fenster können Sie Ihre Blöcke, Weichenstraßen, Zugfahrten und Betriebsstellen bearbeiten und anzeigen lassen.

Mit dem Navigator auf der linken Seite des Fahrdienstleiterfensters können Sie zwischen den Ansichten für Blöcke, Weichenstraßen, Zugfahrten und Betriebsstellen umschalten.

Blöcke:

Nach Auswahl dieser Ansicht wird ein Blockplan der Anlage angezeigt. Zusätzlich erscheint eine Liste mit allen Blöcken, die Sie bisher definiert haben. Wird ein Block in der Liste oder im Blockplan ausgewählt, so erscheinen in einer weiteren Liste die zu diesem Block gehörenden Melder.

Weichenstraßen:

Nach Auswahl dieser Ansicht wird ebenfalls ein Blockplan der Anlage angezeigt. Zusätzlich erscheint eine Liste mit den vorhandenen Weichenstraßen. Wird eine Weichenstraße in der Liste oder im Blockplan ausgewählt, so erscheinen in einer weiteren Liste die zu dieser Weichenstraße gehörenden Melder.

Zugfahrten:

Nach Auswahl dieser Ansicht wird eine Liste mit Zugfahrten angezeigt, die Sie bisher definiert haben. Nach Auswahl einer Zugfahrt erscheint zusätzlich der zu dieser Zugfahrt gehörende Plan. Die nicht zur Zugfahrt gehörenden Teile des Blockplanes können wahlweise ein- oder ausgeblendet werden. Dies geschieht mit dem Kommando Blockplan einblenden aus der Registerkarte Ansicht. Darüber hinaus werden in weiteren Listen die zu der Zugfahrt gehörenden Blöcke und Weichenstraßen aufgelistet. Wird ein Block oder eine Weichenstraße in diesen Listen oder im Blockplan ausgewählt, so erscheinen in einer weiteren Liste die zu diesem Block bzw. dieser Weichenstraße gehörenden Melder.

Aktive Zugfahrten:

Nach Auswahl dieser Ansicht wird eine Liste mit den gerade aktiven Zugfahrten angezeigt. Es stehen hier dieselben Möglichkeiten zur Verfügung wie für die Ansicht aller Zugfahrten.

Betriebsstellen:

Nach Auswahl dieser Ansicht wird eine Liste mit den Betriebsstellen angezeigt, die Sie bisher definiert haben. Nach Auswahl einer Betriebsstelle erscheint zusätzlich der zu dieser Betriebsstelle gehörende Plan. Die nicht zur Betriebsstelle gehörenden Teile des Blockplanes können wahlweise ein- oder ausgeblendet werden. Dies geschieht mit dem Kommando Blockplan einblenden aus der Registerkarte Ansicht. Darüber hinaus werden in weiteren Listen die zu der Betriebsstelle gehörenden Blöcke und Weichenstraßen aufgelistet. Wird ein Block oder eine Weichenstraße in diesen Listen oder im Blockplan ausgewählt, so erscheinen in einer weiteren Liste die zu diesem Block bzw. dieser Weichenstraße gehörenden Melder.

Auswahl eines anderen Blockplans:

Auf der rechten Seite des Fahrdienstleiterfensters wird der aktuell ausgewählte Blockplan bzw. Plan der Zugfahrt angezeigt. Die Umschaltung von einem Plan auf einen anderen erfolgt über das

Auswahlmenü, das durch Anklicken des deutlich sichtbaren Schriftzugs in der oberen rechten Ecke des Fahrdienstleiterfensters geöffnet werden kann. Alternativ kann ein Blockplan auch über die Registerkarte Ansicht ausgewählt werden.

Simulation von Rückmeldungen:

Die optional angezeigte Liste der Rückmelder bietet noch eine weitere interessante Möglichkeit: im Offlinemodus, d.h. wenn die Meldersymbole in der Liste zur Zeit nicht mit einem echten Digitalsystem verbunden sind, können diese Melder durch Anklicken ein- und ausgeschaltet werden. Auf diese Weise können die Rückmeldeereignisse simuliert werden, die sonst durch fahrende Züge auf der Anlage ausgelöst werden.

From:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**



Permanent link:

<https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/fenster/das-fahrdienstleiterfenster>

Last update: **05.08.2025 00:17**