Einstellung für Loks mit Telexkupplung - Kupplungswalzer


Der Kupplungswalzer lässt die Telexkupplung auslösen und die Lokomotive vollautomatisch per Decodersteuerung ein paar Zentimeter nach vorne fahren. Bleibt die Funktion aktiviert, fährt die Lokomotive auch wieder zurück zum Wagenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWagen

Wagen repräsentieren die Waggons oder Garnituren gleichartiger Wagen Ihrer Modellbahn. Wagen sind Fahrzeuge, die über keinen eigenen Antrieb verfügen und keine Geschwindigkeits- oder Fahrtrichtungsbefehle verarbeiten können. Für jeden Wagen können Sie unter anderem folgende Eigenschaften festlegen: (Abdrückzeit). Diese Abdrückzeit kann aber auch auf 0 gestellt werden, damit bleibt die Lok stehen und fährt nicht zu den Wagenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWagen

Wagen repräsentieren die Waggons oder Garnituren gleichartiger Wagen Ihrer Modellbahn. Wagen sind Fahrzeuge, die über keinen eigenen Antrieb verfügen und keine Geschwindigkeits- oder Fahrtrichtungsbefehle verarbeiten können. Für jeden Wagen können Sie unter anderem folgende Eigenschaften festlegen: zurück. Hier soll abgetragen werden, welche unserer Lokomotiven über den Kupplungswalzer verfügen und wie lange dieser dauert. Das ist wichtig für die vollautomatische Programmierung im TrainController.

BR 81

z.B. die Einstellung der BR 81 (Weihnachtslok), Lokadresse 81 DCC, hat auf Funktionsadresse 6 einen Kupplungswalzer. Die Einstellungen dazu sind wie folgt:



From:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/ - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/decoder/einstellung-fuer-loks-mit-telexkupplung-kupplungswalzer

Last update: **24.07.2026 08:21**