
Das muss bei der Digitalisierung mit msd/3 Decodern bei Loks mit Softdriv Sinus Motor beachtet werden


Manche Lokomotiven wie BR E 10.12 (Märklin 39121) usw. haben einen Sinus Motor. Bei diesen Loks muss unbedingt folgende Einstellungen getroffen werden, sonst funktioniert die Digitalisierung nicht.

Einstellungen Schritt für Schritt im mDecoderTool3 von Märklin (Version 3.6.0)


Motor auswählen




AUX 3 und AUX 4 als Logikausgang definieren



AUX 3 und AUX 4 auf "Dauerein" setzen



Video am Beispiel des Senator



From:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/ - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/maerklindigital/mdecodertool/das-muss-bei-loks-mit-sinus-motor-beachtet-werden

Last update: **23.07.2026 17:49**