
Spontanfahrt

Die „Spontanfahrten“ sind im Grunde das, was "Railware" macht (ein bisschen vereinfacht ausgedrückt…). Bei Spontanfahrten kann man auch Regeln **pro Zug** definieren. Diese sind im klassischen Design aber nicht sofort ersichtlich, daher muss hierfür ein Knopf auf die Leiste gelegt werden.


Regeln für Spontanfahrten (pro Zug)

Die Regeln kann man als Schaltfläche im klassischen Design über „Ansicht“ –> „Menüs und Symbolleisten anpassen“ herholen:



Regeln für Spontanfahrt als Symbol in der Symbolleiste

Das Icon  sitzt dann an der Stelle, an der man es platziert hat. Beim Betätigen dieses Schalters gelangt man zu den Regeln der Spontanfahrt der ausgewählten Lokomotive.



Die Regeln für die Spontanfahrt

Spontanfahrt mit Bewegung vom Zug starten

Ab TrainController Version 10 (Gold) können Spontanfahrten einfach dadurch ausgeführt werden, dass ein Zug in Bewegung gesetzt wird. Auf diese Weise können Spontanfahrten mit einem Zug unter voller Blocksicherung und Weichenstraßensteuerung durch den Computer, z.B. durch Starten des

Zuges mit einem Handregler ausgeführt werden.

Zum Start dieser Funktion muss für den Zug lediglich dieses Icon angeklickt werden: 

Spontanfahrt, Spontanfahrt-Regel, Railware

From:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/ - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
https://wiki.modellbahn-anlage.de/tc/spontanfahrt/modellbahn-wiki

Last update: **23.07.2026 19:19**